



GUIDA RAPIDA



Modello: BRAAPER

FC CE RoHS



SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Braaper	Potenza audio: 5W
Misure: 88*76*78 mm	Diametro altoparlante: 52mm
Peso: 245g	SPL (mV): 200mV
Versione Bluetooth: 2.1	THD: 1% Massimo volume
Grado di resistenza all'acqua: IPX6	Impedenza: 4Ω
Tempo di ricarica: 3 ore	S/N: ≥ 70dB
Durata batterie: 5 Ore (con volume al 50%)	Suono massimo: ≤ 3mV
Alimentazione: 3,7V 1200mAh	Voltaggio ricarica: 5V/2° Massimo

CONTENUTO DELLA SCATOLA



1xBRAAPER



1xCavo Ricarica
USB a Mini USB



1xCavo
Ingresso AUX





1xSacchetto
protettivo



1x Guida d'uso
e Informazioni
di sicurezza

SCHEMA FUNZIONI






AVVERTENZE

1. **Livello volume di fabbrica:** livello 16. Massimo livello di volume 32
2. **Connessione audio via cavo:** quando l'altoparlante è connesso via Bluetooth, collegando il cavo AUX, la connessione passerà automaticamente via cavo.
3. Braaper si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti se non è presente una connessione Bluetooth e dopo 15 minuti se connesso senza riprodurre musica.
4. **ATTENZIONE!** Assicurarsi che il coperchio in silicone sia ben chiuso prima di esporre il Braaper all'acqua o si danneggerà.



FUNZIONI



1. Un solo clic alla volta per abbassare il volume. Tenere premuto per riprodurre il brano precedente
2. Un solo clic alla volta per alzare il volume. Tenere premuto per riprodurre il brano successivo
3. Microfono vivavoce
4. Un solo clic per Play/Pausa. Per il vivavoce, un clic per rispondere ed uno per terminare la chiamata
5. Tenere premuto 3 secondi per accendere/spegnere Braaper. Si udirà l'effetto sonoro di accensione del motore. Doppio clic per scollegare la connessione Bluetooth con lo Smartphone/tablet.
6. Indicazioni luce led: Accensione/Spegnimento. All'accensione la luce led blu lampeggerà rapidamente, dopo la connessione Bluetooth lampeggerà lentamente. La luce inizierà a lampeggiare di colore rosso quando la batteria è scarica. Durante la ricarica la luce sarà fissa rossa e si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica
7. Ingresso audio AUX
8. Pulsanti da premere contemporaneamente, prima su uno e poi sul secondo speaker per la connessione stereo TWS.

ISTRUZIONI CONNESSIONE DI DUE ALTOPARLANTI IN STEREO – TWS

1. Spegnerla la connessione sul proprio smartphone/dispositivo
2. Accendere 2 Braaper. Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti Volume+ e volume- per circa 5 secondi, prima su un altoparlante e poi sull'altro, fino a quando non si udirà il messaggio "paired". A questo punto i due Braaper saranno collegati in stereo
3. Accendere la connessione Bluetooth sul proprio Smartphone/dispositivo, ricercare l'altoparlante Braaper e collegarlo. A questo punto sarà possibile riprodurre la musica in stereo sui due Braaper
4. Per cancellare la connessione stereo TWS tra i due Braaper, cliccare e tenere premuti i pulsanti Volume+ e Volume- per circa 5 secondi, fino al segnale sonoro.



DOMANDE FREQUENTI

1. Come collegare per la prima volta BRAAPER allo Smartphone via Bluetooth.

Accendere Braaper. Si udirà il messaggio "ready to pair". A questo punto accendere e avviare la ricerca Bluetooth sul proprio dispositivo. Apparirà il dispositivo "Braaper". Cliccare su "Braaper" per associarlo allo Smartphone/dispositivo. Una volta associato, i successivi collegamenti avverranno automaticamente.

2. Se la qualità audio non è buona.

Assicurarsi che la distanza tra il Braaper e il proprio smartphone non superi i limiti della trasmissione Bluetooth (circa 10 metri) e che non ci siano barriere tra i dispositivi

3. Non è possibile collegarsi al Braaper via Bluetooth.

Assicurarsi che il Braaper non sia già collegato via Bluetooth o via cavo al nostro dispositivo o ad un altro. N.B. un Braaper può collegarsi solo ad uno Smartphone/dispositivo alla volta.

4. Braaper non si ricarica.

Provare ad utilizzare un altro cavo di ricarica e/o un altro alimentatore AC. Se collegato ad una porta USB del PC/Notebook per la ricarica, assicurarsi che il PC/Notebook sia acceso.

5. Braaper non riproduce la musica correttamente quando l'altoparlante è bagnato.

È normale che in presenza di acqua Braaper suoni mali perché l'acqua impedisce il corretto movimento delle membrane dell'altoparlante. Scuoterlo e fare uscire l'acqua in eccesso per ripristinare un suono nitido.

Contatti Servizio Clienti BRAAPER

Email: supporto@braaper.com

Web: www.braaper.com

Facebook: www.facebook.com/braaper

Twitter: <http://www.twitter.com/braapersound>

